

Pomp EHBO-Box

Eerste Hulp Bij Overstroming en wateroverlast

Geschikt voor vele toepassingen

Zonder draagmand


Natuurlijk kan de U 5 KS ook zonder draagmand gebruikt worden. Daarvoor koppelt u de metalen clip los, vervolgens kunt u de pomp uit de mand nemen.

Maximaal resultaat

Het inlaatrooster kan verwijderd worden van de pomp. De inlaatopening komt hiermee nog dichterbij de vloer voor een maximaal resultaat.

Vaste delen tot 20 mm

De maximale doorlaat voor vaste delen is 20 mm. Om hiervan gebruik te maken verwijdert u het inlaatrooster en plaatst de pomp op de bijgeleverde verhogings-hulpstukken.



De pomp gebruiken in drie eenvoudige stappen



Stap 1:

Met de 'C-koppeling' sluit u de brandslang eenvoudig aan op de pomp. Voorkom een knik in de slang voor een maximaal resultaat.



Stap 2:

Om ervoor te zorgen dat de pomp continue blijft werken vergrendelt u de vlotter met de rode dop. Vervolgens sluit u de stroomkabel aan.



Stap 3:

De pomp is nu gestart. Voor meer informatie over het gebruik en toepassingen raadpleegt u de uitgebreide gebruikershandleiding.